DATASHEET E MANUAL

XVR 5X1 MULTI-MODO CVBS | AHD | CVI | TVI | IP





ALARME DE EMAIL: ENVIA IMAGEM PARA O E-MAIL DESIGNADO









Índice

01- Especificação XVR 5X1 Multi - Modo	.pag.	02
02- Característica do produto	pag.	02
03- Parâmetros do produto	.pag.	03
04- Definição da interface	pag.	04
Manual	pag.	05
05- Ligando e Desligando	pag.	06
06- Assistente De Configuração	pag.	06
07- Definições de Senha do Administrador	pag.	07
08- Modo de Canal	pag.	08
09- Controle Coaxial	pag.	10
10- Codificação	pag.	10
11- Gravação	.pag.	11
12- Alarme	pag.	12
13- Acesso Lan	pag.	13
15- Detecção De Faces	pag.	14
16- Lista De Faces	pag.	16

1. Especificação XVR 5X1 Multi-Modo

CVBS | AHD | CVI | TVI | IP



2. Característica do produto

- Solução Hisilicon: 5 em 1, solução Real H.265 HVR;
- Suporta tecnologia de codificação H.265, taxa de bits ultra baixa, compatível com versões anteriores H.264;
- Suporte a detecção de rosto em tempo real, a reprodução suporta recuperação inteligente de rosto;
- Saída VGA e HDMI;
- Suporta outros produtos de terceiros com base no ONVIF2.4 (modo IP);
- Suporte a tecnologia multi-icloud para obter penetração na rede, câmera e DVR correspondido e suportam mensagens de alarme personalizadas enviando para celular etc...;
- Suporta todos os tipos de dispositivos móveis, monitoramento remoto ios e android;
- Suporte ao acesso remoto, DDNS para realizar o monitoramento remoto de uma tecla;
- Função UTC, os parâmetros do menu da câmera podem ser ajustados via função UTC;
- Suporta AHD / TVI / CVI / CVBS / IP 5 em 1 com reconhecimento automático;
- Porta Wi-Fi, Suporte Wi-Fi, pode ser estendido para 4G, 5G (via USB estendido);
- A reprodução de gravação pode ser exibida por hora, o tipo de gravação é mostrado por cor. Para pesquisar e recuperar de forma conveniente e eficiente;
- O registro pode ser organizado de acordo com a hora e a duração, com a precisão de segundos;
- Suporte para o endereço de câmera IP modificando em massa e dispositivo

CiTROX XVR 5X1 DATASHEET

- Pode conectar com câmera IP, dome IP e suporta ONVIF 2.4;
- Conecta as principais marcas de cameras IP do mercado com protocolo privado ou ONVIF;
- A tela de visualização pode ser trocada aleatoriamente. A posição da imagem muda sem a mudança de endereço físico;
- O backup de vídeo e imagem via disco pode ser reproduzido e consultado nos principais host, por isso é muito conveniente;
- Suporta vários modos de reprodução: avanço rápido, reprodução lenta, retrocesso rápido, etc. Max 16 vezes de avanço e retrocesso rápido;
- Suporte para câmera IP H.264 / H.265 (HEVC);
- Suporte WEB, VMS, suporte ao sistema móvel Android / IOS;
- Suporte P2P, leitura de QR code e reprodução via APP;

3. Parâmetros do produto

	Processador principal	Chipset incorporado de nível industrial Hi3521D
	Sistema operacional	Sistema operacional Linux embutido
		Registro em tempo real multicanal
Sistema		Reprodução multicanal em tempo real
	Recursos do sistema	multiusuário multicanal na operação de rede
		Backup USB
		Usuários de vários aplicativos
	0.1	16 bits interface de operação do menu gráfico de cores verdadeiras, suporte ao
Interface	Sistema de operação	mouse para operar
Interface Exibição de imagem		1/4/6/8/9/16 screen
	Codificação da imagem	H.265 / H.264
	Qualidade de vigilância	VGA (Max 1080P; HDMI (Max 2K)
		16*5MP-N a 12fps(AHD/TVI/CVI)/ 16*4MP-N a 15fps / 16*3MP-N a 18fps
	Visualização	16*1080-N a 15fps / 16*720P a 25fps 5 em 1
		16*5MP-N a 6fps(AHD/TVI/CVI)/ 16*4MP-N a 8fps / 16*3MP-N a 10fps
	Gravação	16*1080-N a 15fps / 16*720P a 15fps 5 em 1
Vídeo		16*5MP-N a 6fns(AHD/T\/I/(C\/I)/ 16*4MP-N a 8fns / 16*3MP-N a 10fns
	Reprodução	16*1080-N a 15fps / 16*720P a 15fps 5 em 1
		Coavial: 4 * 5MP N
	Entrada de	Combinação arbitrária para modo bíbrido coavial o ID: 4*5MD/8*3MD/16*1080D
	vários modos	Para todo modo IP
	Detecção de	192 (16 ° 12) areas de teste podem ser definidas para cada imagem
movimento		Defina a sensibilidade múltipla (apenas para o canal local e P6S IPC)
	Compressão de áudio	G.711A
Áudio	Intercomunicador bidirecional	Pode suportar (não como padrão)
	modo de vídeo	Manual > alarme> teste dinâmico> tempo
	Reprodução local	16
Gravação e Reprodução	Recuperação de registro	Reprodução rápida, navegação na reprodução, recuperação de linha do tempo (recuperação de calendário), recuperação de evento, recuperação de tempo, reprodução inteligente, recuperação de canal
Armazenamento	Armazenamento de registros	discos local HD
е васкир	Modo de backup	Backup de rede, USB HDD, USB record, SATA record
	Tipo de CMS	IE / Telefone móvel inteligente / CMS
	P2P	1ch VGA, 1ch HDMI
CMS	Função APP móvel	Vigilância de várias imagens, monitor de áudio, registro de telefone celular, instantâneo, controle de inclinação, reprodução remota de registros, armazenamento de lista de equipamentos
	Entrada de vídeo	16 canais BNC
	Saida de video	1ch VGA, 1ch HDMI
	Saida de LOOP	Não
	Entrada de audio	Não (pode se estender para 1 canal
	Entrada de alarme	
Porta	Saída de alarme	Não
	Porta de rede Controle	UTC coaxial
	de inclinação	Rede PTZ (modo IP)
	Porta USB	2 Porta USB 2.0
	Porta HDD	2 Porta SATA (Suporte máximo HDD de 6T)
	Porta Wi-Fi	WIFI (estender via USB)
	Consumo	15W (disco rígido exclusivo)
	Alimentação	12V/4A
outros	Temperatura	-5℃ a 55℃
	Umidade de trabalho	10% a 90%
	Tamanho (W x H)	239mm x 93mm



4. Definição da interface:





1	DC 12V	2	RJ45/USB	3	Saída HDMI
4	Saida VGA	5	Áudio estendido (1: saída, 2 GND, 3: entrada)	6	Entrada BNC
7	Porta de alimentação do HD	8	GPIO no painel frontal estendido	9	Porta sérial
10	Porta SATA	11	Saída para Cooler 12V		



MANUAL

5. Ligando

Conecte a fonte, a luz-led indicadora da fonte acenderá e o equipamento acederam uma luz-led vermelho e, então, o DVR será iniciado logo após o autoteste.

Nota: Utilize a fonte de alimentação inclusa no equipamento. Em caso de equipamento com interruptor de energia, verifique se ele está fechado.

5.1 Desligando

Há duas formas de desligar o DVR. Uma delas é o desligamento suave: Clique com o botão direito do cursor para abrir a barra de menu, depois clique no botão sinalizado com a seta vermelha na figura a seguir para desligar o equipamento; a outra forma é o desligamento de hardware, então, basta desconectar a fonte de alimentação do equipamento.

CITIOX	Citrox	
CITIOX	CH FPS Kb/s CH FPS Kb/s 1 8 22 5 0 0 2 8 523 6 0 0 3 8 1312 7 0 0 4 0 0 8 0 0	

Nota: Recuperação de informação após desligar. Se o desligamento acontecer de maneira imprópria quando estiver funcionando, após o reinício, a informação de antes de ser desligado, será salva e retornará ao status. Antes de trocar o HD, desligue o equipamento.

6. Assistente de Configuração:

Ao iniciar o DVR pela primeira vez, o assistente de configuração aparecerá e o usuário poderá seguir as mensagens indicativas para configurar o equipamento.

		1-1-	,	5 14			-	11	
		Assiste	nte de Conf	iguração					_ /
Senha do Administrador									
Mudar Senha									
									- 1
							-		- [
	-								-1
	-								11
									11
					Anterior	Próxim		Sair	



7. Definição da Senha de Administrador

Após iniciar o equipamento, defina a senha antes da operação e configuração, e o sistema irá seguir os comandos correspondentes de acordo com a autorização de usuário. Haverá dois usuários padrão, um Administrador "Admin" e um Convidado "Guest". A senha de Administrador estará vazia/em branco.

Por segurança ao seu sistema, modifique sua senha após o primeiro acesso/login, e nos próximos acessos não aparecerá esta mensagem do sistema. Ao definir a senha, realize o acesso/login.

	Assistente de Configuração
Senha do Administrador Mudar Senha Nova Senha Confirmar a nova Senha	

Clique em "Next/Próximo" para acessar o serviço de nuvem P2P scaneando o seguinte QR Code.



Android, IOS: Scaneie o QR Code para baixar o aplicativo. SN: Encontre a identificação do equipamento.

Em seguida, clique em "Next/Próximo" para acessar a tela de configuração de rede.

[IP Address]	Padrão 192.168.1.10
[Subnet Mask]	Padrão 255.255.255.0
[Gateway]	Padrão 192.168.1.1





Interface		10M/10	IOM Auto	-Ajuste	
Habilitar DHCP					Atualizar
Endereço de IP	192	168		1	113
Máscara de Sub-ri	255	255	•	255	0
Gateway	192	168		1	254
Endereço MAC		5a:	58:50:75:1	1:34	
DNS Primário	192	168		1	1
DNS Secundário	1	0	•	0	0
Porta HTTP			80		

IP Address Subnet Mask Gateway

DHCP Habilitado IP autortigamente aRdrão 192.168.1.10 Adrão 255.255.255.0 adPão 192.168.1.1

Se quiser conectar o DVR à rede, defina o endereço IP no mesmo seguimento de rede com o roteador, que esteja em conformidade com as regras de IP do roteador. Atenção para que o endereço IP não conflite com outros IP's na mesma rede LAN. Ou, então, habilite o DHCP como "Enable" para obter um endereço IP automaticamente (o roteador deverá suportar serviço de DHCP). Clique em "Save" para salvar e finalizar todo o assistente de configuração.

8. Modo de Canal

O modo de canal suportado pelo equipamento pode ser visualizado e configurado através do menu principal [Menu] > [sistema] > [modo de canais], haverá diversos modos: Local (AHD/TVI/CVI/CVBS), o número abaixo da resolução é o número de canais. É possível selecionar o número de canais de acordo com a sua necessidade. O lado direito é para o IP (por exemplo: 4+4= 4 canais analógicos [AHD/TVI/CVI/CVBS] + 4 canais IP).

Sistem	na - admin								
Ö	Básico	Modo de Cana	1						
	Exibicão	Defina o ni	úmero de c	anais	analógicos				
		Canal an	alógico (A) 4		→	4	(D) Canal digital	
	Usuário								1
8	Rede		A1	A2	A3				
	SysAlarm								
	Digital		A4	D1	D2				
			D3	D4					
			A: 5MP	-N	D: 1080P				
			`	/isuali	zar				
Número máximo de canais suportados em Reprodução: 4									
Sa	lvar e Sair								1
a la	1.			1	ALL .			20 2438 8	G

Nota: O modo de alta resolução pode ser compatível com câmeras de baixa resolução; o modo de baixa resolução não é compatível com câmeras de alta resolução. Por exemplo: O canal analógico 4*1080P pode ser conectado com câmeras 1080P e, também, 720P.

[Time Section] A gravação iniciará apenas no período definido.[MENU] > [CÂMERA]>[COR]>[DEFINIÇÕES]

[Recording Type] Defina o tipo de gravação, há quatro modos: No recording (Sem Gravação) ●, Regular (Regular) Detection (Detecção) , arm (Alarme).

Regular: Na gravação Regular é definido a configuração do período. O tipo de arquivo de vídeo é

Detect: Acionado por Detecção de Movimento "Motion Detection", Máscara de Vídeo "Video Mask" ou Perda de Sinal de Vídeo "Video Loss Signal". Quando o alarme acima é definido como gravação aberta "opening recording", o status de gravação por detecção "detection recording" é ligado. O tipo de arquivo de vídeo é

Alarm: Acione o sinal de alarme externo na definição de período, e o alarme é definido como gravação em aberto. O tipo de arquivo de vídeo é.

11.3 Consulta de Gravação e Reprodução

Reproduza o vídeo gravado no HD. Clique com o botão direito para abrir reprodução, selecione D para reproduzir.

Selecione a Opção de Busca	
produção Rápic 5 Minuto(s) (1°99)	
Procurar Play 2019 Ano 11 Mês	29 Dia
Reprodução por Tempo	
Reprodução por Evento	
Reprodução pela Barra de Tempo	
Face Playback	
Reprodução Inteligente	
Al Playback	
	Saíd

Reprodução rápida: Reprodução rápida de gravação do período correspondente.

Procurar reprodução: selecione a gravação a ser reproduzida.

Reprodução por Tempo: Irá apresentar os horários mais cedo e mais tarde armazenados no disco. É possível reproduzir os vídeos.

Reprodução por evento: Seleção rápida para reprodução por alarme ou detecção de movimento.

Reprodução por barra de tempo : Selecione a data e verifique as gravações correspondentes no período.

Face Playback: Seleção rápida para reprodução por rosto capturado.

Reprodução inteligente: Selecione a data e passe os vídeos que não deseja seguir.



9. Controle Coaxial

Função: Definir configuração de câmera AHD.

Selecione o canal com câmeras coaxiais e, então, clique com o botão direito no menu principal para selecionar o menu de controle coaxial.



Clique em CH escolha o canal (Ex: canal02) para acessar a tela de configuração de câmera. Aperte o botão do menu antes de usar as teclas de navegação.

Utilize os botões ▲ ▼ para navegar pelo menu de câmeras. Utilize os botões

◄ ► para selecionar os parâmetros específicos, e ao mudar para "exit", clique em X para sair.

Menu de Controle Coaxial Inclui: Zoom AF + - ; Foco + - ; Íris + - ; controle UTC, etc.

10. Codificação

Vá para [menu] > [Gravação] > [Setup], e depois para a tela de configuração de codificação.

Gravação - admin					
	ETUP				
Snanshot	CH.		A	1	
Cincipantic		Principal		Secundár	io
Ç Cronograma	Codec	H265		H265	
	Gravação	Vídeo	•	Vídeo	
Avançado	Resolução	1080N		CIF	
	Taxa de quadros	15fps		6fps	
	Taxa de bits	Bits Variáve	I 🔽	Bits Variáv	vel 💌
	Qualidade	Normal		Baixo	
	Taxa de bits				
			Entrada		Entrada
🗧 Salvar e Sair					Copiar



O fluxo principal é utilizado para gravações locais, reprodução. O sub fluxo é utilizado para vigilância remota, tal como: vigilância móvel. A tecnologia de fluxo duplo, permite realizar reprodução e vigilância remotas mais suaves e limpas. Nota: Produtos diferentes têm opções de resolução de codificação diferentes. Ambos os ícones de vídeo e áudio apresentados significam arquivos de gravação incluindo vídeo e áudio.

11. Gravação

11. 1 Configuração de Disco Rígico HD

Realize a formatação ao realizar o primeiro acesso/login. [Menu] > [HD] > [Setup]. Após formatar, defina o HD como leitura e gravação "read-write" através de [configuração de leitura e gravação no disco rígido] Tenha pelo menos um HD de leitura e gravação.

11.2 Configuração de Gravação

Clique em [Menu] > [Gravação] > [Cronograma] para configurar as gravações.



[Canal] Selecione o número do canal correspondente para realizar a configuração. Selecione todas as opções para configurar todos os canais.

ant	SancibilidadoDatagaão m	Alta
	CâmeraCopiar -	Detec.Movimento nto
en		D
	Canal odo A1 A2 A3 D1 D2 D3 D	04 D5
u	Status 🔲 🔲 🔲 💭 💭 💭	
a		D
		OK Caiselar
L.	Impulso móvel	

[Modo de gravação] Clique na prévia de vídeo para configurar os status de vídeos, há 3 status: "Cronograma", "manual" ou "stop" (Agendamento, manual ou parada).

Cronograma: Gravação de acordo com o tipo de vídeo ou período. Manual: Ao mudar para o modo manual, o canal correspondente será gravado o dia todo 24 horas.

Stop: O canal correspondente irá parar de gravar.

Após selecionar o modo de configuração, é possível definir o tipo de gravação e o período.







Backup de gravações: Selecione o local de armazenamento. Clique en era para recortar e para finalizar o recorte. Clique en para realizar o backup. Clique em detecção para (leitura-gravação ou dispositivo de copia de segurança) para selecionar período e canal de gravação. Embaixo do canal, o tamanho do recorte do arquivo de vídeo. Clique em iniciar "start" para visualizar a barra de progresso. Haverá um "tick" ao finalizar o backup.

Reprodução de gravação: Dê um clique duplo na lista para reproduzir, ou para reprodução por período na coluna de progresso.

Reproduzir todos os canais: Antes de reproduzir, selecione os canais e clique para a reprodução.

Zoom: Clique para iniciar a reprodução do vídeo, arraste o mouse para a esquerda e selecione a área, depois leve o mouse para a área de zoom +/-. Use o botão direito para clicar e sair.

12. Alarme

Usaremos a detecção de movimento como exemplo:

12.1 Configurações de Alarme ([menu]>[camera]>[movimento]> [habilitar detecção de movimento])

As funções incluem: abrir/fechar (open/close), sensibilidade (sensitivity), área de detecção (detection area), período de proteção (defense time), modo de acionamento (trigger mode).

12. 2 Configuração de Ligação de Detecção por Movimento Inclui:

(tela de prompt, sirene, acionamento de canal de gravação [necessário configuração], foto instantânea, saída de alarme, acionamento de PTZ. Algumas configurações de Ligação de Detecção de Movimento precisam ser definidas em combinação com outras funções (tais como ligação de gravação de vídeos, envio de e-mails), que são as formas de reação quando um alarme é gerado. É possível copiar a configuração de todos os canais selecionando copiar (Copy) ao clicar com o botão direito, e depois salvar e sair (save & exit), e confirmar com Ok.

13. Acesso LAN

Após conectar-se à rede, é possível acessar/logar através de um navegador para monitoramento remoto.

13.1 Abra o navegador, dentre com o endereço de IP do dispositivo na barra de endereços. Exemplo: Endereço padrão 192.168.1.10, utilize <u>http://192.168.1.10</u> na barra de endereços para se conectar.

13.2 Entre com o nome e senha de usuário. Padrão: Usuário admin e senha - VAZIA-. Por questões de segurança, é recomendável alterar a senha. Ao realizar o acesso/login, a tela de monitoramento irá aparecer, conforme imagem abaixo.



Nota: Ao realizar o primeiro acesso, possivelmente será necessário instalar o ActiveX no navegador. Acesse: <opções de internet> <customização de nível> <ActiveX>, e habilite todas opções em ActiveX.



14. Detecção De Faces

 Menu Principal > Configuração de Canal > Inteligente > Rosto Marque "Ativar" para ativar a detecção de rosto.

Tosti 🗨 🕅	CITIOX	CITROX	CITIOX
Citrox	Calleda a dation Control Contr	Region Exiting A1 Settings Detect active all day VitAviru	Citrox
Citrox	Maaking PIZ Move PIZ Move Bend med Bave & Cut	Settings	Citrox
CiTIOX	CiTIOX	Citrox	

Clique em "configurações" para definir a região do rosto

Testi 💽 💽			
	CiTiox	CITIOX	CITIOX
CITIOX	Canorga - admin Canorga - admin Conor Con	Line Crossing Indrussion Region Entrance Region Exiting L Al able Detect schedule Detect sched	
CITIOX	CTT Hacking	lake snightof Se Alarmout PIZ Move Se Gend amail	
CITROX	CITROX	CITIOX	

 Moldura azul para definir a região de detecção mínima; moldura verde para a região de detecção máxima.







Defina "detectar ativo o dia todo»

Tett K	Citrox	CITIOX	CITIOX
CITIOX	Camera - adrem Camera - adrem Concept Face Line Crossing Infrusion R COLOR Col	Al V Al V Setting Detective all day V Clackwait day onnue defect Voteduar	CITIOX
CITIOX	Veleo Loss Taté anapohot Nasking Alarn adu PTZ Varia Send ensure United States Send ensure Send ensur	Settings	CITIOX
CITIOX		CITROX	

• Selecione "agendamento de detecção personalizado"

Testi 👿 🕱 👿	CiTROX	CiTIOX	CiTIOX
CITIOX	Camera - admin Camera - admin Camera - admin Camera - admin Construction Construc	At VIANTION	CiTROX
CITROX	Macking Piz Save 8. Cat	Settog:	CiTIOX
CITROX	CITROX	CITIOX	

• clique em "configurações" e abra uma janela para definir a programação

Text1 👿 🕱 👿	CiTIOX	CiTIOX	CiTIOX
CITROX	Camera - admin	usion Region Entrance Region Entrance 11-Face - Schedule 19:00:20:00 Set more 19:00:20:00 Set more 10:00:20:00 Set more 10:00:20:00:	CiTIOX
CITROX	Aum of Cancel		Citrox
Citrox	CiTROX	Citrox	

• Configurações de notificação de detecção de rosto como abaixo:

Testi 🤮 🕱 ছ			CITIOX
CITROX	OSD Face Une Crossing is OSD Face Une Crossing is COLOR CH Enable Detect schedule Molium Video Loss Buzzer Take snaphot Alarm out O PTZ PTZ PTZ kerve	Anuslas Regio Estrance Region Estrang	
Citrox	Sind mail		CITROX
Citrox	CiTROX	G CiTROX	

1 - Tela cheia de detecção de rosto

2.- Campainha de detecção de rosto

3.- Instantâneo de detecção de rosto

4 - Detecção de alarme fora de rosto

5 - PTZ de detecção de rosto 6 - Notificação por e-mail de detecção de rosto

Obs:

Antes de definir a notificação por email, o endereço de email do remetente e os parâmetros relacionados do servidor de caixa de correio devem ser configurados na configuração de rede. A conexão com a Internet deve funcionar.

15. Lista de faces

15.1-Entre na interface de visualização, clique com o botão direito do mouse no menu de atalho como abaixo:

Toott 👿 🕱	CITROX	CITIOX	CiTROX
CITROX	CITROX	By Main menu Couxial central Couxial central Q'umm 1 PTE central Couxial central Couxial central Couxial central Couxial central	Citrox
CiTROX	CITROX	Orland bar O	Citrox
Citrox	Citrox	Citrox	



• 2 - Clique na opção "Lista de faces" na lista de atalhos, como abaixo:

Tosti 💽 🕱	CITROX	CITIOX	Citiox
CITROX	CITROX		
CiTIOX	CiTROX	© Joon 1 PTCC 1	vetrol d control et d standard tsangehot p nordanne
CITROX	CITROX		2016-02-2111-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-



• Ou clique diretamente no botão "lista de faces" na barra de ferramentas, como abaixo:

Testi 🗮 🕱 👿	CiTIOX	CiTIOX	CITROX
iii q ▶ ହ ତ û ø ⊷x Cirox	CITIOX	CITIOX	CITROX
CITIOX	CiTIOX	CITIOX	CITROX
CITROX	CiTIOX	CiTIOX	CITROX
		P 🔮 😳	∎ A © ▶ 1 ∞ 4 🖾

3 - A lista de faces é exibida. A lista de rostos mostra todos os detalhes de alarme da detecção de rostos de qualquer canal, incluindo tipo de alarme, número do canal, tempo de disparo e assim por diante. Clique duas vezes em qualquer clipe para reproduzir o evento de alarme.

Testi 🖬 🖬 💽				2010 02 21 Thu 10.00.05
	Citrox	CITIOX	Citrox	Snap Atom information Foce Commer to 11 2016-02-97110-24-43 Foce Commer to 11 2016-02-97110-24-43
CITIOX	CITIOX	CITIOX	CITROX	Face Contera 01 2019 02 21 10 24 39 Face Contera 01 2019 02 21 10 24 39 Face Face Contera 01 Contera 01 Contera 01 Contera 01 Contera 01 Contera 01 2019 02 21 10 24 39 Face Contera 01 Contera 0
CITIOX	Citrox	CITIOX	CITROX	2018 42-211 22 435 Face Commer of 1 2016-02-211 02 435 Face Commer of 0 2016-02-211 02 435 Face
CITIOX	CITIOX	CITROX		Camera 01 Pace Face Camera 01 Camera 01

Suporte Técnico

Para maiores informações: Site: www.citrox.com.br Tel.: (35) 3471-9820 Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira: das 8 às 18h | Sabado: 8 às 14h

f citroxCFTV

🖸 @instacitrox 🗗 canalcitrox

